



## 故障時の応急処理

下記手順に従って安全に行ってください

- (1)電源を切ります。
- (2)現場から道路をみて左側にあるターンバックルを回して上部のワイヤーの緊張を緩めてください。
- (3)この状態でゆっくりと力を込めて開きます。重いですが開閉は可能です。  
力を込めて開閉することによるゲートへのダメージはありませんのでケガをしないよう  
ゆっくりと開閉して下さい。
- (4)営業担当者に連絡をして、故障の旨を伝えてください。  
後日、修理に伺います。

## 無線リモコン設定方法

### 下記手順に従って安全に行ってください

- (1) まず登録したい無線送信機を用意します。複数の登録も可能ですので下記手順で登録して下さい
- (2) 制御盤の扉を開けます。
- (3) 内部に四角い形状の無線受信機があることを確認します。
- (4) 内部左側にあるメインスイッチ(漏電遮断機)をOFFにします。
- (5) 無線受信機の押しボタンスイッチを押し、手を離さずに押し続けます。
- (6) 上記のボタンを押したままで、メインスイッチをONにします。
- (7) 受信機押しボタンから手を離します。そうしますと押しボタンスイッチ上部の表示ランプが点滅しま
- (8) 点滅している間に、登録したい送信機の赤ボタンを1秒間押し、手を離します。  
表示ランプが反応し、また点滅します。  
複数の送信機を登録したい場合はこの(8)を繰り返していきます。
- (9) 登録が済みましたら、メインスイッチをOFFにします。

これで無線送信機が登録されましたので、メインスイッチを入れると登録した送信機でゲートの開閉が可能です。  
また、上記の登録の時に手順を失敗した場合は、再度1番からやり直すことで再登録が可能です。